


Aide à l'utilisation du vidéoprojecteur de l'Amphi.

Utilisation avec PC extérieur

1) Préparation

- ✓ Le PC et le Vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **computer2**.

2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Retirer le cache de l'objectif.
 - ✓ Appuyer sur la touche power de la télécommande
- ou sur la touche  Power sur le vidéo projecteur.
- ✓ Le voyant Power devient vert et le voyant Status clignote vert.
 - ✓ Attendre le préchauffage de la lampe.
 - ✓ Le voyant Status en vert fixe indique que l'appareil est opérationnel.
 - ✓ Commuter le vidéoprojecteur sur **computer 2** en appuyant sur la touche 2 de la télécommande

3) Mettre sous tension votre PC

4) Arrêt du vidéo projecteur.

- ✓ Appuyer sur la touche Power de la télécommande ou 2 fois sur la touche Power sur le vidéo projecteur.
- ✓ Le voyant Power devient rouge.
- ✓ Le voyant Status clignote et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant status éteint.
- ✓ Remettre le cache de l'objectif.

