

# Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle bleue

## Utilisation avec le PC du LAL : NB-CONF



### 1) Préparation

- ✓ Le PC et le vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **RGB1** (si besoin).

### 2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la **télécommande** vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power).
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (3-4 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.

### 3) Mettre sous tension le PC.

- ✓ Appuyer sur la touche , l'image de l'écran du PC sera dupliquée \*

Ouvrir une session visiteur.

Utilisateur : **visiteur**

Mot de passe : **visiteur**

Se connecter à : **NB-CONF (cet ordinateur)**

**Valider par OK**

### 4) Arrêt du vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power) pendant 0,5 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant passe à l'orange et le ventilateur fonctionne et à l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient rouge

**\* Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon et sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche RGB et regarder sur l'écran le choix sélectionné (RGB1 ou RGB2). **Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.**
- ✓ **Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté**

*Appuyer la touche **Fn** (en bas à gauche) et tout en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur la touche **F8** et relâcher les touches.*

# Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle bleue

## Utilisation avec un PC extérieur

### 1) Préparation

- ✓ Le PC et le vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **RGB1**.

### 2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la **télécommande** vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power).
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (3-4 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.



### 3) Mettre en marche votre PC

- ✓ L'image de l'écran du PC sera dupliquée \*

### 4) Arrêt du vidéo projecteur

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power) pendant 0,5 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant passe à l'orange et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient rouge

**\* Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon et sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche RGB et regarder sur l'écran le choix sélectionné (RGB1 ou RGB2). **Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.**
- ✓
- ✓ **Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté vérifier que la sortie Vidéo du PC est bien Activée. En cas de problème, demander une assistance.**

## Utilisation avec le lecteur multimédia SAMSUNG.

- ✓ Allumer le lecteur.
- ✓ Insérer le CD ou la cassette.
- ✓ Appuyer sur la touche vidéo de la télécommande du vidéo projecteur (le film est alors projeté sur l'écran).
- ✓ Utiliser la télécommande du lecteur multimédia en fonction de vos besoins.
- ✓ Après utilisation, ne pas oublier d'appuyer sur la touche RGB de la télécommande du vidéo projecteur.