

Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle 100

Utilisation avec le PC du LAL : NB-CONF




1) Préparation

- ✓ Le PC et le Vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **RGB1** (si besoin).

2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power).
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (3-4 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.

3) Mettre sous tension le PC .

- ✓ Appuyer sur la touche 
- ✓ L'image de l'écran du PC sera dupliquée *

Ouvrir une session visiteur.

Utilisateur : **visiteur**

Mot de passe : **visiteur**

Se connecter à : **NB-CONF (cet ordinateur)**

Valider par OK

4) Arrêt du vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power) pendant 0,5 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant passe à l'orange et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient rouge

*** Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon et sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers le projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche RGB et regarder sur l'écran le choix sélectionné (RGB1 ou RGB2). **Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.**

- ✓ **Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté**

*Appuyer la touche **Fn** (en bas à gauche) et tout en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur la touche **F8** et relâcher les touches.*

Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle 100

Utilisation avec un PC extérieur.

1) Préparation

- ✓ Le PC et le Vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **RGB1** .

2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la **télécommande** vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power).
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (3-4 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.



3) Mettre en marche votre PC

- ✓ L'image de l'écran du PC sera dupliquée *

4) Arrêt du vidéo projecteur

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche Rouge (Power) pendant 0,5 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant passe à l'orange et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient rouge

*** Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon ou sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche RGB et regarder sur l'écran le choix sélectionné (RGB1 ou RGB2). **Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.**
- ✓ **Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté vérifier que la sortie Vidéo du PC est bien Activée. En cas de problème, demander une assistance.**