

Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle verte

Utilisation avec le PC du LAL : NB-CONF

1) Préparation

- ✓ Le PC et le Vidéo projecteur sont hors tension.
- ✓ Relier le PC avec le cordon noir marqué **COMPUTEUR 1**.

2) Mettre en marche le vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche verte **ON**.
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (10 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.

3) Mettre sous tension le PC .

- ✓ Appuyer sur la touche 
- ✓ L'image de l'écran du PC sera dupliquée *

Ouvrir une session visiteur.

Utilisateur : **visiteur**

Mot de passe : **visiteur**

Se connecter à : **NB-CONF (cet ordinateur)**

Valider par OK



4) Arrêt du vidéo projecteur.

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche **OFF** pendant 1 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant clignote orange et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient orange fixe

*** Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon et sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche **COMPUTEUR 1** et regarder sur l'écran le choix sélectionné
Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.

- ✓ **Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté**

*Appuyer la touche **Fn** (en bas à gauche) et tout en maintenant cette touche enfoncée appuyer sur la touche **F8** et relâcher les touches.*

Aide à l'utilisation du vidéo projecteur de la salle verte

Utilisation avec un PC

1) Mettre en marche le vidéo projecteur

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche verte **ON**.
- ✓ Le voyant du vidéo projecteur clignote en vert (10 secondes).
- ✓ Le voyant vert en fixe indique que l'appareil est opérationnel.

2) Mettre en marche votre PC

- ✓ L'image de l'écran du PC sera dupliquée *

3) Arrêt du vidéo projecteur

- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche **OFF** pendant 1 s ou appuyer 2 fois sur la touche.
- ✓ Le voyant clignote orange et le ventilateur fonctionne.
- ✓ A l'arrêt complet de l'appareil le voyant devient orange fixe.

*** Remarque :** Si rien n'apparaît sur l'écran de la salle alors :

- ✓ Vérifier l'inscription sur le cordon ou sur le bornier.
- ✓ Diriger la télécommande vers l'avant du projecteur.
- ✓ Appuyer sur la touche **COMPUTEUR 1** et regarder sur l'écran le choix sélectionné.
Le choix doit être identique avec l'inscription sur le cordon.
- ✓ Si le signal vidéo n'est toujours pas projeté vérifier que la sortie Vidéo du PC est bien Activée. En cas de problème, demander une assistance.

