

Problèmes possibles sur les imprimantes TOSHIBA

➔ Aucune impression ne sort sur la nouvelle TOSHIBA :

Solution : sur le poste de l'utilisateur aller dans **Option d'impression** / Onglet **Basique** / **Rétablir les param. Par défaut**, En puis **OK**

Il faut que la source de papier soit « **AUTO** » au lieu de « **Bac du bypass** »,

(à faire une bonne fois pour toute !)

